

Baby	00	02	04	06	08	10
PECHO	39,6	41	43	45	48	50
CRUZ	27	30	31	31	36	38
LARGO	50	56	65	74	81	88
LARGO MANGA	33	36	37	42	43	46

Pullover	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
PECHO	33	36	37	39	45	47	48	51	53	54	58	62	62	63
LARGO TOTAL	41	43	47	52	55	58	61	64	68	70	72	75	78	81
LARGO DE MANGA	38	40	42	45	48	49	52	54	57	58	61	61	65	65

Polo manga corta	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
PECHO	34	36	38	39	41	43	45	47	49	51	57	59	61	63	65	67
LARGO TOTAL	40	43	49	53	55	58	60	62	64	67	68	69	72	73	75	78

Polo manga larga	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
PECHO	34	36	38	39	41	43	45	47	49	51	57	59	61	63	65	67
LARGO TOTAL	40	43	49	53	55	58	60	62	64	67	68	69	72	73	75	78
LARGO TOTAL	36	38	42	45	48	52	54	56	58	60	62	64	65	67	69	73

Falda	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
CONTORNO CINTURA	52	54	56	60	61	62	66	68	70	72	76	80	84	88	92	96	100	104
LARGO TOTAL	33	35	38	40	42	44	46	46	49,5	51	52,5	52,5	52	51	54,5	54	53	53
CADERA	62	64	66	68	70	76	80	84	86	86	92	96	100	102	104	108	110	114

Pantalón largo primaria	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
CINTURA	25	26	27	29	31	33	35	38	39	41	43	45
CADERA	33	35	37	39	43	45	52	50	52	54	57	59
LARGO	56	60	69	80	85	94	99	101	104	107	108	108
TIRO	19	20	21	22	23	24	25	25	28	28	29	29

Pantalón largo infantil	00	02	04	06
CINTURA	50	58	60	62
CADERA	62	68	70	76
LARGO	53	56	61	69
TIRO	19	19	20	21

Pantalón corto primaria		02	04	06	08	10	12	14	18	20
A	CINTURA	25	26	28	30	31	34	35	90	94
B	CADERA	34	35	40	38	43	45	46	106	107
C	LARGO	32	34	38	41	45	46	46	112	108
D	TIRO	21	21	22	24	24	24	25	25	26

Chaqueta de chándal	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
PECHO	33	34	37	40	44	47	51	53	57	59	60	66	65
LARGO TOTAL	36	39	43	49	51	55	58	62	66	70	71	73	75
LARGO MANGA	34	40	45	50	54	59	65	71	74	77	79	80	82

Pantalón chándal	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
CADERA	27	34	37	39	42	44	48	50	52	56	60	64	66
LARGO TOTAL	53	60	63	72	80	88	99	102	107	109	111	117	121
CINTURA EN REPOSO	18	22	24	26	27	29	31	34	36	37	38	38	40

Camiseta manga corta	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
PECHO	33	36	37	40	42	45	47	50	52	55	59	62	66
LARGO TOTAL	39	45	49	50	56	60	63	67	71	75	75	78	78

Calzona	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
CINTURA	22	24	27	28	29	30	32	34	35	37	38	39	42
LARGO TOTAL	23	29	34	36	38	41	44	44	46	48	48	52	53
TIRO	16	19	22	24	23	26	27	28	30	31	31	34	34

Camiseta manga larga	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
PECHO	31	34	37	40	42	45	47	50	52	55	59	62	66
LARGO TOTAL	38	44	50	52	56	60	63	67	71	75	75	78	78
MANGA	41	49	51	54	58	58	62	66	68	70	72	78	81

Pantalón chándal infantil	00	01	02	03	04	06
CONTORNO CINTURA	42	42	44	44	46	48
LARGO TOTAL	41	46,5	49	53	60	65

Chaqueta de chándal infantil	00	01	02	03	04	06
PECHO	29,5	30	33	34	37	39
LARGO TOTAL	30	32	35	37	40	43
LARGO MANGA	32	35	38	41	47	50

Pantalón corto infantil		00	02	04	06
A	CINTURA	21	22	22	23
B	CADERA	34	35	38	38
C	LARGO	30	32	34	36
D	TIRO	18	21	21	22